

Las emergencias en el lugar de trabajo pueden suceder en cualquier sitio de trabajo y pueden tener el potencial de lesiones severas a trabajadores e incluso daños extremos a la propiedad. Los Planes de Acción de Emergencia proporcionan procedimientos específicos al sitio para que los trabajadores sepan que se espera y que hacer en caso de una emergencia.

**OSHA Estándar 1926.35(a)** *El plan de acción de emergencia debe estar por escrito y debe cubrir las acciones designadas a empleadores y empleados a tomar lugar para asegurar la seguridad de los empleados de incendios y otras emergencias.* **1926.35(e)(3)** *Para aquellos empleadores con 10 o menos empleados el plan puede ser comunicado oralmente a los empleados y el empleador no necesita mantener un plan por escrito.*

Los planes de acción de emergencias (PAE) específicos al sitio deben ser colocados en cada sitio de trabajo. El PAE debe tener letra fácil de leer y debe ser publicado en ubicaciones múltiples a lo largo del sitio de trabajo para que todos los trabajadores tengan la oportunidad de revisarlo cuando sea necesario.



El PAE básico publicado debe incluir:

- Dirección y descripción de la ubicación del sitio
- Números de emergencias para el 911, departamento de bomberos, policía y personal de emergencias
- Nombre y dirección de las instalaciones médicas más cercanas
- Mapa a las instalaciones médicas más cercanas

- Todos en el sitio de trabajo deben estar conscientes del Plan de Acción de Emergencia y deben familiarizarse con los diagramas de evacuación publicados.
- Todos los empleados deben saber cómo reportar una situación de emergencia.
- Todos los empleados deben estar conscientes de su rol durante una situación de emergencia. La mayoría de los trabajadores seguirán los procedimientos de seguridad de evacuación o refugio en el lugar pero algunos tendrán roles de facilitador de seguridad, rescate médico u operaciones críticas.
- Al trabajar en interiores, las salidas de emergencia deben ser claramente marcadas, iluminadas y visibles en todo momento. Las salidas de emergencia NUNCA deben ser bloqueadas, ni temporalmente.
- ¡Excelente consejo! Una copia del PAE más actualizado debe mantenerse en cada vehículo de flota.